



- * SI EL DRENAJE TIENE UN REVESTIMIENTO METÁLICO DE RESUMIDERO, SUJETE EL REVESTIMIENTO A LA CUBIERTA SEGÚN SEA NECESARIO.
- * EXTIENDA LA MEMBRANA 1 1/2" (38 mm) SOBRE LOS PERNOS DEL DRENAJE (NO HAGA "MUESCAS" EN LA MEMBRANA). CORTE UN AGUJERO EN LA MEMBRANA SEGÚN EL DIÁMETRO APROPIADO DEL PERNO E INTRODUZCA EL PERNO.
- * SE DEBE USAR ESTE DETALLE CUANDO LA TRANSICIÓN DEL AISLAMIENTO Y EL RESUMIDERO IMPIDEN EL USO DE UNA MEMBRANA REFORZADA.
- * EL ORIFICIO EN LA MEMBRANA DEBE SER MAYOR O IGUAL QUE EL TAMAÑO DE LA TUBERÍA DE DRENAJE.
- * CONSULTE EL CUADRO 5 – LISTA DE AISLAMIENTO STEVENS Y CAPACIDADES DE SUJECIÓN.

DIBUJO N°.
SR-203

RESUMIDERO DE DRENAJE ALTERNATIVO

FECHA DE EMISIÓN
7/00

COMO PROVEEDOR DE MATERIAL SOLAMENTE, STEVENS ROOFING SYSTEMS NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ERRORES EN EL DISEÑO, DE INGENIERÍA, CANTIDADES O DIMENSIONES. EL DISEÑADOR QUE ESPECIFIQUE, EL INGENIERO O EL APLICADOR DEL TECHO HABRÁ DE VERIFICAR LAS DIMENSIONES Y LOS TAMAÑOS.

