



- \* ANTES DE SOLDAR CON AIRE CALIENTE, PREPARE (SEGÚN SEA NECESARIO) EL ÁREA DE SOLDADURA DE LA MEMBRANA Y DE LA BOTA DEL TUBO CON LIMPIADOR STEVENS PARA JUNTAS Y ALMOHADILLAS PARA RESTREGAR DE CONFORMIDAD CON LOS "PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE JUNTAS" DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES.
- \* SE HA DE EXTENDER EL CUBREJUNTAS UN MÍNIMO DE 6" DE ALTURA SIEMPRE QUE SEA POSIBLE Y DEBERÁ ESTAR POR ENCIMA DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL TECHO.
- \* LAS MEMBRANAS DE AISLAMIENTO Y DE CAMPO SE DEBEN CORTAR ALREDEDOR DE LA BASE DE LA TUBERÍA.
- \* CONSULTE EL CUADRO 5 – LISTA DE AISLAMIENTO STEVENS Y CAPACIDADES DE SUJECIÓN.

DIBUJO N°:  
SR-404

## SELLO PREFABRICADO PARA TUBERÍA STEVENS EP

FECHA DE EMISIÓN  
7/00

COMO PROVEEDOR DE MATERIAL SOLAMENTE, STEVENS ROOFING SYSTEMS NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ERRORES EN EL DISEÑO, DE INGENIERÍA, CANTIDADES O DIMENSIONES. EL DISEÑADOR QUE ESPECIFIQUE, EL INGENIERO O EL APLICADOR DEL TECHO HABRÁ DE VERIFICAR LAS DIMENSIONES Y LOS TAMAÑOS.

